



Bedienungsanleitung PP 3

Vielen Dank, dass Sie sich mit dem NAD PP 3 für einen hochwertigen Phono Vorverstärker entschieden haben. Der PP 3 ist für MM und MC Tonabnehmer-Systeme geeignet und ermöglicht den Anschluss Ihres Plattenspielers an einen Verstärker der nicht mit einem Phono Eingang ausgestattet ist.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten und die Garantieansprüche zu wahren.

Die Quelle (Plattenspieler) an den PP 3 anschließen.

- Bitte schalten Sie vor dem Anschließen des PP 3 alle Geräte Ihrer Anlage aus.
- Verbinden Sie den Ausgang Ihres Plattenspielers (Cinch-Kabel) mit einem INPUT Eingang des PP 3.
- Wenn an Ihrem Plattenspieler ein MM Tonabnehmer installiert ist, verwenden Sie den MM INPUT, wenn ein MC Tonabnehmer installiert ist, den MC INPUT. Wenn Sie eine Quelle mit Line-Level anschließen möchten (z.B. Tape) verwenden Sie den LINE IN. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Anschlüsse übereinstimmen. Rot ist normalerweise rechts, weiß ist links.
- Verbinden Sie das möglicherweise vorhandene Massekabel des Plattenspielers mit der Masseschraube am PP 3.
- Stellen Sie den Schalter PHONO analog zu Ihrem Anschluss auf MM oder MC und den Schalter INPUT SELECTOR auf PHONO bzw. LINE IN, je nachdem welchen Eingang Sie nutzen.

Den PP 3 an den Verstärker anschließen

- Verbinden Sie den LINE OUT des PP 3 mit einem Line Eingang Ihres Verstärkers (z.B. DISC, AUX o.ä.)

Achtung: Verbinden Sie den PP 3 nicht mit einem Eingang der als PHONO oder TURNTABLE gekennzeichnet ist. Hierdurch können Pegel und Verzerrungen auftreten, die Ihre Lautsprecher beschädigen können.

Die Stromzufuhr an den PP 3 anschließen

- Verbinden Sie das Stromversorgungskabel des mitgelieferten Stecker-Netzteils mit dem POWER Eingang des PP 3.
- Stecken Sie die das Stecker-Netzteils des PP 3 in die Steckdose. Die grüne Power LED am PP 3 leuchtet.

Die primäre Installation des PP 3 ist nun komplett und das Gerät kann genutzt werden.

Den PP 3 an den PC anschließen (optional)

- Verbinden Sie den Ausgang USB an der Vorderseite des PP 3 über ein USB Kabel (im Lieferumfang) mit einem USB-Eingang Ihres PC.
- Ihr PC sollte den PP 3 jetzt automatisch als neues Gerät (USB Audio CODEC) erkennen. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die orange USB LED.
- Installieren Sie z.B. das Programm „Vinyl Studio Lite“ (im Lieferumfang) auf Ihrem PC. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Achtung: Vinyl Studio Lite ist ein eigenständiges Softwareprodukt der Firma Alpinesoft. Es wird dem PP 3 lediglich als optionale Recording Software beigelegt. NAD übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Installation des Vinyl Studio Lite auf dem PC entstehen könnten. Der Support für die Software erfolgt lediglich über die Website von Alpinesoft (www.alpinesoft.co.uk)